

# **PARKETT- OEL V6**

***Die natürliche Bodenbeschichtung.***

**Parkett-Oel V6** ist ein lösemittelfreies fast gerucharmes Oel mit sehr hohem Festkörpergehalt für die Behandlung von neugeschliffenen oder bereits oelgründierten Holzböden.

#### **Anwendungsbereiche:**

Böden mit starker Beanspruchung z. B. Büros, Museen, öffentlichen Räumen wie Läden, Praxen und Ateliers im Innenbereich usw..

#### **Verarbeitung:**

Unbehandelte Böden sind planzuschleifen. Anschliessend sollte der Feinschliff mit Körnung 80-100 durchgeführt werden. Falls notwendig, mit Körnung 120 leicht nachschleifen. Den Boden gut staubsaugen. Den Behälter sorgfältig vor und während dem Gebrauch schütteln. Das Oel eben und dünn mit dem Applikator auftragen. Eine Rolle oder eine Bürste für die Ecken verwenden um dort leichter auftragen zu können. **NICHT MEHR OEL** auftragen als mit roter Scheibe innerhalb 20 Minuten einmassiert werden kann. Der Boden sollte gut geölt,

aber **NICHT ÜBEROELT WERDEN, WEIL ES ZU UNSAUBEREN** Stellen kommen kann. Den Boden mit einer Poliermaschine und roter Scheibe, 150 Umdr./Min., polieren. An besonders saugenden Stellen ist zusätzliches Oel aufzutragen.

Nach jedem Auftragen alle Bereiche mit roter Scheibe polieren; - das gesamte Oel sollte ins Holz eingearbeitet werden. Wenn das Holz gesättigt ist, den Boden mit einer Poliermaschine mit roter Scheibe (150 Umdr./Min.) trockenpolieren um das beste Ergebnis zu erreichen. Eventuelle Oelrückstände sind mit einem fuselfreien Lappen und einer roten Scheibe innerhalb von 2 Std. zu entfernen, sonst könnten später glänzende Flächen entstehen.

Das abschliessende Polieren erfolgt nach etwa 3 Std. mit einer Poliermaschine mit roter Scheibe (300 Umdr./Min.) und ein- oder zweimal mit einem fuselfreien Lappen. Der Boden ist nach 1-2 Tagen nach dem abschliessenden Polieren begehbar. Kleine Flächen können von Hand mit einem fuselfreien Lappen und roter Scheibe poliert werden. Um das beste Ergebnis zu erreichen sollte aber eine Poliermaschine verwendet werden.

**bieni**

**WE ARE WATERBORNE®**

**Werkzeuge:**

Applikator (Gummi-Spachtel, Stahl-Spachtel) und rote Scheibe. Eine kleine Rolle oder eine Bürste für die Ecken.

**Polieren:**

Poliermaschine und rote Scheibe

**Deckvermögen:**

ca. 10-15m<sup>2</sup> / l abhängig von Werkzeug und Holzsorten. Die Anzahl der Oelanstriche hängt von der Art des Holzes, dem Schleifen usw. ab. Das Oel soll aufgetragen werden bis das Holz kein Oel mehr aufnimmt. Achtung kein überschüssiges Oel auf dem Holz lassen!

**Auftragungstemperatur / Feuchtigkeit:**

+20°C - +25°C. Der Feuchtegehalt sollte beim Nadelholz 12% und beim Laubholz 8% nicht übersteigen.

**Reinigung:**

Werkzeuge mit Wetterlack-Verdünnung Nr.4680 reinigen. Im Falle von Hautkontakt, mit Wasser und Seife spülen.

**Pflege:**

Feucht aufnehmen!

**Vorsicht!**

Selbstentzündung möglich bei oelgetränkten Lappen! Mit Parkettoel getränkte Textil-Lappen unbedingt auf nicht brennbarer Fläche zum trocknen auslegen oder in Wasser tränken oder in einem luftdichten Behälter (Schraubglas, Metalldose) aufbewahren, beziehungsweise kontrolliert verbrennen.

Arbeitsvorschläge und -vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.

Werner Bieri AG  
Kreuzlingerstr. 79  
8590 Romanshorn  
Tel.: 071 / 466 09 90  
Fax: 071 / 466 09 99

**bieri**  
**WE ARE WATERBORNE®**