

HARTWACHS Nr. 13/01050

Beschreibung

Produktbeschreibung	Hartwachs ist eine lösemittelfreie, stark beanspruchbare und mattglänzende Imprägnierung. Das Produkt ist hitzebeständig bis 120°C, wasserunempfindlich und schmutzabweisend. Es wirkt Oberflächen-verhärtend, ist speichel- und schweissbeständig, diffusionsfähig und verhindert elektrostatische Aufladung.
Rohstoffbasis	Wachs
Anwendungsgebiet	Innenausbau, Holz, Möbel
Prüfzeugnisse	Hartwachse sind geruchslos, umweltfreundlich und bei sachgerechter Verarbeitung in physiologischer Hinsicht unbedenklich.
Gebindegrösse	500 g

Technische Daten

Hartwachs Nr. 13/01050

Lieferform	Gebrauchsfertig
Dichte	ca. 0.900
Lieferviskosität	Pastös
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen bis zu 2 Jahre lagerfähig.

Applikation

Auftragsaggregate	Lappen, Ballentuch, Heisswachsgerät, Einscheiben - Bohnermaschine
Auftragsmenge pro Arbeitsgang	40 - 100 g/m ²
Max. Auftragsmenge	100 g/m ²
Anstrich	mind. 2 Anstriche

Arbeitsanleitung

Die Hartwachs - Imprägnierung kann mit einem fusselfreien Lappen oder Ballentuch, eine Einscheiben - Bohnermaschine oder einem dafür geeigneten Heisswachsgerät aufgetragen werden. Je nach Saugfähigkeit und Strapazierung der Oberfläche 1 - 2 mal dünn und gleichmässig auftragen.

Direkt nach dem Auftrag polieren, mittels weichem, fusselfreien Lappen, Bohnerbesen oder Vertreiberbürste auf Einhand-Druck-Luft-Rotor. Getränkte Lappen offen ausgebreitet trocknen lassen oder in einem Glas verschlossen aufbewahren. (Gefahr der Selbstentzündung)

Aufbauempfehlung bei neuem Holz

Holzuntergrund	roh (staubfrei) Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 18% betragen.
Vorbehandlung	Schleifen 150 - 180 Körnung
1. Anstrich	Hartwachs auftragen und anschliessend polieren
Zwischentrocknung	12 - 24 Std.
2. Anstrich	Hartwachs auftragen und anschliessend polieren
Endtrocknung	12 - 24 Std.

Aufbauempfehlung bei Altanstrichen

Holzuntergrund	Altanstriche (staub-, fett- und ölfrei) Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 18% betragen.
Vorbehandlung	Altanstriche komplett entfernen Schleifen 150 - 180 Körnung
1. Anstrich	Hartwachs auftragen und anschliessend polieren
Zwischentrocknung	12 - 24 Std.
2. Anstrich	Hartwachs auftragen und anschliessend polieren
Endtrocknung	12 - 24 Std.

Pflege

Die Instandhaltung der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.
(regelmässige Kontrolle der Beschichtung vornehmen)

Vorsichtsmassnahmen

Beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Sollte das tragen der Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben sein, wird es von uns empfohlen. Die nationalen arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten.

Arbeitsvorschläge- und vorschriften sind grundsätzlich Empfehlungen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben dieser Druckschrift ist ebenso wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung ausgeschlossen.